

دستور العمل کار دستگاه سختی گیر

بطور کلی دستگاههای تصفیه آب سختی گیرها دارای شیر سلولو، به سه وضعیت زیر عمل می کنند:

۱- حالت تصفیه

برای استفاده از آب تصفیه نرم شده بدون سختی، اهرم شیر سلولو را در شکاف پایین شماره (۳) قرار دهید، دستگاه آماده تصفیه کامل است.

۲- حالت شستشوی معکوس

در این عمل اهرم شیر سلولو را در شکاف شماره (۱) قرار داده به مدت ۷ الی ۱۰ دقیقه. این عمل برای ایجاد انبساط در مدار می باشد.

۳- احیاء بانمک

در این وضعیت شیر شماره (۴) باز و اهرم شیر سلولو در شکاف وسط شماره (۲) قرار داده شده تا نمک محلول تانک نمک به دستگاه منتقل شود. بعد از تخلیه آب نمک شیر شماره (۴) را ببندید تا زمانیکه آب خروجی شیرین شود. با کیت آزمایش، آب را آزمایش و بعد از اطمینان از وضعیت خروجی وارد مرحله (۱) (حالت تصفیه) شوید.

